



Programmateurs Micrel – Aide-mémoire

Appuyer sur

	L'HEURE
◆	TEMPÉRATURE
◆	PROG. ZONE 1
◆	PROG. ZONE 2
◆	PROG. ZONE 3
◆	PROG. ZONE 4
◆	PROG. VACANCES
◆	L'HEURE

Initialisation de chaque zone et test :

Appuyer sur

NOTE 1	Les radiateurs doivent être sous tension.
NOTE 2	Les thermostats doivent être arrêtés, le sélecteur sur la position 0 arrêt.
	Faire glisser doucement le programmeur le long du récepteur.
	Le voyant du récepteur doit clignoter très rapidement.
◆	Plusieurs fois jusqu'au programme de la zone choisie.
◀ + ▶	Pour initialiser l'appareil. Le voyant du récepteur doit clignoter plus lentement.
◀	Pour sortir de l'initialisation.
	Répéter l'opération sur chaque radiateur, et dans toutes les zones.
TEST	Choisir un emplacement pour le programmeur.
◆	Plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran du programmeur visualise l'horloge.
◀ + ▶	L'écran doit afficher le TEST en cours.
	La led de façade s'allume toutes les 2 secondes.
	Vérifier sur chaque radiateur que la led du récepteur s'allume au même rythme.
◀	Pour terminer le TEST. Rallumer les thermostats.

Réglage de l'horloge

Appuyer sur

▶	Sous les jours, le tiret clignote
◆	Pour déplacer le tiret
▶	Pour valider le jour. Les 2 chiffres de l'heure clignotent.
◆	Pour modifier l'heure.
▶	Pour valider l'heure. Le chiffre des dizaines de minutes clignote.
◆	Pour modifier le chiffre des dizaines de minutes.
▶	Pour valider le chiffre des dizaines de minutes. Le chiffre des minutes clignote.
◆	Pour modifier le chiffre des minutes.
▶	Pour valider le chiffre des minutes et terminer les réglages.

Visualisation et modification des programmes

Appuyer sur

◆	Plusieurs fois jusqu'au programme de la zone choisie.
▶	Le numéro du programme et les tirets sous un ou plusieurs jours s'affichent.
● + ▶	Sous les jours un ou plusieurs tirets clignotent.
◆	Pour changer de jour ou de groupement de jours.
▶	Pour valider le jour ou le groupement de jours choisi. Le mode clignote.
◆	Pour choisir le mode : Programme / Confort / Réduit / Hors gel / Arrêt.
1 CAS	Pour choisir un n° de programme préétabli.
▶	Pour valider lorsque l'horloge clignote. Le numéro du programme clignote.
◆	Pour choisir parmi les 20 programmes préenregistrés. Pr01 à Pr20.
▶	Pour valider le programme choisi.
◀	Pour sortir de la programmation.
2 CAS	Pour créer un programme utilisateur.
▶	Pour valider lorsque l'horloge clignote. Le numéro du programme clignote.
◆	Pour choisir parmi les 5 programmes U1 à U5.
● + ▶	Pour choisir les plages horaires Confort / Réduit.
◆	Pour choisir entre confort et réduit.
▶	Pour valider confort ou réduit, déplacer le curseur des plages horaires.
◀	Pour sortir du programme.
NOTE 1	On peut choisir un mode confort ou réduit ou hors gel ou arrêt permanent.
NOTE 2	Pendant la programmation, la touche ◀ permet de revenir en arrière.

Dérogation aux programmes

Appuyer sur

◆	Plusieurs fois jusqu'au programme de la zone choisie.
●	« dEro » apparaît sur l'écran et le mode change.
●	Pour retirer la dérogation.
NOTE	À la prochaine séquence du programme, la dérogation sera retirée automatiquement.

Programme vacances

Appuyer sur

◆	Plusieurs fois jusqu'au programme Vacances (Valise).
▶	Le mode clignote. Hors gel ou Réduit.
◆	Pour choisir le mode.
▶	Pour valider le mode. Le chiffre des dizaines de jours clignote.
◆	Pour modifier le chiffre des dizaines de jours.
▶	Pour valider le chiffre des dizaines de jours. Le chiffre des jours clignote.
◆	Pour modifier le chiffre des jours.
▶	Pour valider le chiffre des jours. Le programme Vacances est en place.
NOTE	Pour retirer le programme Vacances, indiquer une durée de 00.